

WinBook Slim ユーザーズガイド補足説明書

この冊子は、WinBookSlimの内部プログラムで あるシステムコンフィグレーションを使って、本 体システムの設定を変える方法や、パワーマネー ジメント機能の設定を変える方法について説明し ています。

必要に応じてお読みください。

1.	システムコンフィグレーションの設定?
2.	パワーマネージメント機能の設定・・・・・・・・・
3.	設定内容と初期値一覧12



システムコンフィグレーションの設定


本製品では、コンピュータの動作状態や環境設定があらかじめコンピュータの中に記憶されており、電源をONにしたときに読み込まれるようになっています。ここでは、 これらの設定を変える方法について説明します。

システムコンフィグレーションについて

システムコンフィグレーションとは、コンピュータの動作状態や環境設定を設定した り、現在の設定を確認するためのプログラムです。

ここでは、次のような機能の設定が行なえます。

- カレンダの日付と時間を設定する(→4ページ)
- ・起動方法と起動ドライブを設定する(→5ページ)
- 通信ボートを設定する(→5ページ)
- ・ブリンタボートと動作モードを選択する(→5ページ)
- キーボードの動作を設定する(→6ページ)
- バスワードを設定する(→7ページ)
- ディスプレイモードを設定する(→7ページ)
- ・システムの情報を表示する(→7ページ)
- ・設定をデフォルト状態に戻す(→8ページ)
- LCDカバーを閉じたときの動作を設定する(→9ページ)
- パワーマネージメント機能を設定する(→10ページ)
- サスペンド機能を設定する(→10ページ)
- グローバルスタンバイ機能を設定する(→10ページ)
- レジューム機能を設定する(→11ページ)




メニューを表示させるには…

システムコンフィグレーションは、メモリに常駐しているプログラムです。 このプログラムを起動させるには、コンピュータの電源をONにした後の画面下に 「Press <F2> to Enter Setup」と表示されている時、[73]を押します。

Windows®95が起動している状態からは、システムコンフィグレーションの設定は 行なえません。必ずWindows®95が起動する前にこの操作を行なってください。

操作方法は…

画面の一番上にはメニューがあり、下には現在の設定状態の一覧が表示されています。 設定項目は(●)キーでメニューを選び、(●)・キーを押すとアイテムを選択でき設定 を変更できます。反転表示されている部分が現在選択されている項目です。各項目の 前に「▶」がついているものはさらにサブメニューが含まれている事を示しています。



(項目の選択・設定の方法は)

Failed a tempt a leasure a village of a	
メニューを選択するには	
アイテムを選択するには	
アイテム内を移動するには	Tab または Shift Tab
- サブメニューへ移動するには	
・サブメニュー・メニューからの退差	
・設定を変更するには	
各メニュー内のみをデフォルト時の状態に戻すには	F9
各メニュー内のみセットアップ内に入った時の状態に戻す。	
・終了するには	

(設定を変更して終了させるときは)

【Save Changes & Exit】を選択して「中十一を押すと、次のメッセージが表示されます。 もう一度「中十一を押すと、変更された設定がメモリに記憶されてシステムコンフィグレーションが終了します。

Changes have been saved

(設定を無効にして終了させるときは)

【Discard Changes & Exit】を選択して「する押し、もう一度「する押すと変更された設定が記憶されずにシステムコンフィグレーションを終了します。

○ 日付と時刻を設定する

選択項目はメニュー、アイテムの順で表記しています。

カレンダの日付を設定する

カレンダの時間を設定する

[Main] - [System Time]

○ 起動方法を設定する

起動ドライブを設定する

【Mein】-【Boot sequence】-「Boot sequence」 起動するドライブを、フロッピーディスク、ハードディスクのいずれかから選び ます。

「A: then C:」を選ぶと、フロッピーディスクをセットしているときはフロッピーディスクから、セットしていないときはハードディスクからシステムが起動します。「C: then A:」または「C: Only」を選ぶと、フロッピーディスクをセットしているいないにかかわらず、ハードディスクからシステムが起動します。

○ 各種入出力ポートを設定する

●シリアル通信/赤外線通信ボートを選択する

[Advanced] - [Integrated Peripherals] - [Com port] [Advanced] - [Integrated Peripherals] - [IrDA port]

外部シリアル通信ボート(Com Port)は通常COM1(3F8h)で、使用するアプリケーションにより変更が必要なときはCOM2(2F8h)、COM3(3E8h)、COM4(2E8h)から任意に設定できます。IRQチャネルは通常4です。

赤外線通信ポート(IrDA Port)は通常COM2(2F8h)で、使用するアプリケーションにより変更が必要なときはCOM1(3F8h)、COM3(3E8h)、COM4(2E8h)から任意に設定できます。

使用しないよう特に設定したい場合は「Disabled」を選びます。IRQチャネルは 通常3です。

△注意

シリアルボートと赤外線通信ボートのボート番号は重ならないように設定して ください。なお、COM1 (3F8h) とCOM3 (3E8h) またはCOM2 (2F8h) と COM4 (2E8h) は同時使用できません。

● ブリンタボートと動作モードを選択する

【Advanced】 - [Integrated Peripherals] - [LPT port] 1/0アドレス設定
【Advanced】 - [Integrated Peripherals] - [LPT mode] 動作モードの設定
1/0アドレスは通常はLPT1(378h)に設定します。使用するアプリケーションにより、変更が必要なときはLPT2(278h) LPT3(38Ch)に設定を変更できます。動作

り、変更が必要なときはLPT2(278h)、LPT3(38Ch)に設定を変更できます。動作 モードは、通常「ECP」に設定します。

Note

起動ドライブについて

デフォルトでは、ドライブCのハードディスクから Windows*95が起動する設定になっています。 (C: then A.)

^{変Note} プリンタボート

本製品のブリンタボートはEPPとECPに対応しており高速 転送が可能です。 EPPはXIRCOMが推奨している規格です。ECPは

IEEE1284準拠で提唱されている規格です。

オーディオ出力を設定する

【Advanced】 - [Integrated Peripherals】 - [Audio I/O Address] I/Oアドレス設定
【Advanced】 - [Integrated Peripherals】 - [Audio IRQ Number] IRQチャネル設定
【Advanced】 - [Integrated Peripherals】 - [Audio DMA Channel] DMAチャネル設定
通常はI/Oアドレスを「220h」、IRQチャネルを「IRQ5」、DMAチャネルを
「DMA1」に設定します。

● PCカードスロットをカードバス対応にする

[Advanced] - [Integrated Peripherals] - [CardBus Native Mode]
カードバスを使用するかしないかを設定します。
カードバス対応にした場合は、カードバス未対応のPCMCIAカードは1枚しか使用できなくなります。デフォルトはカードバスを使用しない設定(Disabled)になっており、カードバス未対応のPCMCIAカードは2枚使用できます。

○ 入出力デバイスを設定する

キーボードの動作を設定する

[Main] - [Numlock]

「Numlock」 起動時のNumlockキーの有効/無効設定
 「Key Click」 キータイプ時のクリック音の有無設定

- [Keyboad autorepeat rate] オートリピートの間隔を設定

- [Keyboad autorepeat delay] オートリピートが始まるまでの遅延時間設定

システム起動時にNumLockギーを有効にしたり、文字の入力時にクリック音がな るように設定できます。

また、オートリピートの間隔や、オートリピートが始まるまでの遅延時間を設定 できます。間隔は2cps(2文字/秒)から30cps(30文字/秒)までの範囲で設定しま す。遅延時間は、1/4秒(250ms)から1秒(1000ms)までの範囲で設定できます。

● フロッピーディスクのモードを設定する

[Main] - [Diskette A:]

3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応のフロッピードライブにするかどうか を指定します。通常3モード時は「1.44MB,3 1/2」に設定します。

Word オートリピート

ほとんどのキーは、押し続けることで連続してその機能を 実行したり、文字を入力することができます。このように、 何度も続けて押したときと同じ状態になることを「オート リピート」といいます。

● バスワードを設定する

バスワードを設定する

[Security]

- [Set Supervisor Password is]
- [Set User Password is]

いずれの場合も、パスワードに使用できるのは英、数字のみで、1文字から8文字 の長さで設定します。

パスワードの解除は入力画面できまーを押します。

The Property of the Parket	Password:		

⚠注意 バスワードはメモを取るなどして忘れないようにしてください。忘れた場合は、 ソーテックテクニカルサボートセンタまでご連絡ください。

配動時にバスワード入力が必要かどうかを設定する

【Security】 - 【Password on boot】 システム起動時にパスワードの入力が必要になるよう設定できます。

▲注意 User Passwordを使用するとドライブA(フロッピードライブ)が使用できなくなるので、個人で使用される場合はSupervisor Passwordをご使用下さい。

○ 表示モードを設定する

起動時の表示デバイスを設定する

[Main] - [Display Device]

「Simultaneous」を選ぶと、画面はCRTとLCDの同時に表示されます。「LCD」 を選ぶとLCDのみ、「CRT」を選ぶとCRTのみに表示されます。

● テキスト、グラフィックの表示方法を設定する

【Mein】-【Text Mode Expansion:】 テキストモード時の表示設定 【Mein】-【Grafic Mode Expansion:】 グラフィックモード時の表示設定 テキストモードの表示のときに、画面いっぱいに広げて表示させるかしないかを 設定します。グラフィックモードのときは800×600未満の画面表示を行う場合、 画面いっぱいに広げて表示させるかどうかを設定します。

システムをチェックする

起動時の表示デバイスを設定する

【Main】 - 【Boot sequence】 - 「POST Errors」 ブート時の障害チェック 【Main】 - 【Boot sequence】 - 「Floppy Check」 FDDの障害チェック ブート時に障害発生を検出した場合、そのままOSを起動させるか(Abled)、キー入力を待ってから起動させるか(Enabled)を設定します。「Floppy Check」はブート時にFDDの検査を実行(Enabled)します。

○ システム情報を表示する

 ● BIOS、キーボードBIOS、メモリサイズ情報を表示させる [Main] - [System Information]
 BIOS、キーボードBIOSのバージョン、メモリサイズ等が表示されます。

● ブラグアンドブレイ情報を表示させる
 【Advanced】 - 【Plug & Play O/S】
 Windows95用のブラグアンドブレイの機能が搭載されているかどうかが表示されます。

● バスワード設定情報を表示させる

【Security】 - 【Supervisor Password is】 【Security】 - 【User Password is】 パスワードを設定しているかどうかが表示されます。

● ハードウェア構成を表示させる 【Main】 - 【Boot sequence】 - 「Summary Screen」 OS起動前にハードウェア構成情報を表示させます。

◯ システムコンフィグレーションのその他の設定

股定をデフォルト状態に戻す

【Exit】-【Get Default Values】
各項目の設定値をデフォルトに戻します。
各項目のデフォルト値は巻末に一覧で説明しています。

 ● 設定を画面を開いたときの設定値に戻す 【Exit】 - 【Load Previous Values】
 各項目の設定値をシステムコンフィグレーションメニューを開いたときの設定値に戻します。

設定値を一時的に保存します。

[Exit] - [Save Changes]

各項目の設定値を一時的に保存します。システムコンフィグレーションメニューは終了しません。【Save Changes】を実行し、その後さらに変更を加えてから 【Exit】 - 【Discard Changes & Exit】または【Load Previous Vallues】を実 行すると、SCUに入った時の値ではなく、【Save Changes】を実行した時の値 に戻ります。

● ブート時にF2キーでシステムコンフィグレーションメニューを呼び出すか設定します。

[Main] - [Setup]

Enabled時 — 画面に出ている時にFz)を押すとSCUを呼び出します。

Disabled時 ------呼び出すことができません。

解除方法 ——メモリチェック中にリセットボタン(→ユーザーズガイド18 ベージの●参照)を押す。



パワーマネージメント機能の設定

本製品には、電力の消費を抑えるためのパワーセービング機能や、アプリケーション の実行中に電源をOFFにすると現在の状態をメモリに保存するサスペンド機能が搭載 されています。ここでは、システムコンフィグレーションメニューを使って、これら の機能を設定する方法について説明します。

パワーマネージメント機能に関する設定は、システムコンフィグレーションメニュー の【Power Savings】から選びます。システムコンフィグレーションメニューの操 作方法は、3ページを参照してください。

↑ 注意 バワーマネージメント機能を設定した後、設定した内容を有効にするためにコン ビュータを再起動してください。このとき、メモリ上に存在していたすべてのブ ログラムやデータは消失しますので、パワーマネージメントで設定を変える前に は、必ず現在のデータをセーブしておいてください。

| 表示デバイスの動作を設定する

● LCDカバーを閉じたときの動作を設定する

[Power Savings] - [Lid Switch] LCDカバーを閉じたときに、サスペンド機能を働かせるか(Enabled)、バックライ トを消す(Disabled)かどうかを設定します。

↑ 注意 LCDカバーを閉じた状態で使用するときは内部の熱がこもらないように風通し の良いところでご使用ください。内部温度が上昇しすぎた場合、過熱保護装置が 機能し、システムの動作が遅くなります。この場合、電源をOFFにして温度が低 下するまで使用しないでください。また、LCDカバーを閉じたまま使用した後、 温度が下がらないうちにLCDカバーを開けて使用するとLCD上にムラが現れる 場合がありますが、故障ではありません。しばらくすると、ムラは無くなります。

パワーマネジメント機能を設定する

パワーマネジメントを設定する

[Power Savings] - [Power Savings]

パワーセーブ再優先 - [Maximum Power Savings]

- [Maximum Perpormance] 処理優先 - [Customize] 個別に選択

パワーセーブを使用しない - FOff

バッテリで使用しているときのパワーマネジメントを設定します。ACアダプタで で使用しているときにはパワーマネジメントは働きません。

● 処理がないときにCPU処理を停止させる

[Power Savings] - [Idle Mode] CPU処理が必要でないときに、CPU処理を中止するかどうかを設定します。

サスペンド機能を設定する

● サスベンド機能を電源スイッチで実行させるかどうか設定する

[Power Savings] - [Power Switch]

電源スイッチを押したときにサスペンド機能を実行させる場合は「Suspend/Resume」 を、電源のDN/DFFのみ機能させる場合は「On/Off」を選びます。

オートサスペンド機能を設定する

[Power Savings] - [Auto Suspend Timeout] 何分後にサスペンド機能を実行させるかどうかを、5~30分の間とoff(動作しない) で設定します。

グローバルスタンバイ機能を設定する

グローバルスタンバイにする

[Power Savings] - [Standby Timeout]

システムが一定時間稼動していないと判断した場合、自動的にシステムの各部品の 動作は停止し、ディスプレイ表示も消えます。時間は1分から16分の間とoff(動作 しない)で設定します。

キーボードを押したりグライドボイント(マウス)/HDD/FDD/IRQの監視を操作す るとグローバルスタンバイは解除されます。

⚠注意 Windows95を使用している場合、グローバルスタンバイで時間を設定しても、 設定通りの時間にならないことがありますが、不良ではありません。

> これは何も入力操作を行わなくても、Windows95自身が自動処理(HDDの自動 保存やその他の監視動作)を行うためで、その処理が行われるたびにリセットさ れてしまうため、おこる現象です。

グローバルスタンバイ動作時のデバイス動作を設定する

● ハードディスクの電源をOFFにする

[Power Savings] - [Hard Disk Timeout]

一定時間HDDへのアクセスがないか、ハードディスクが動作していない場合、自 動的にハードディスクの電源をOFFにする機能です。このときハードディスクの電 源は切れますが、システムの動作は継続しています。時間は10秒から15分の間と off(動作しない)で設定します。

ディスプレイ表示を消す

[Power Savings] - [Video Timeout]

一定時間キーボードおよびグライドボイント(マウス)からの入力がなかった場合、 自動的にディスプレイ(LCD・CRT)の表示を消します。このとき、表示は消えてい ますがシステムの動作は継続しています。時間は10秒から15分の間とoff(動作し ない)で設定します。

● CD-ROMの回転を停止させる

[Power Savings] - [CD-ROM Timeout]

一定時間CD-ROMへのアクセスがなかった場合、自動的にCD-ROMの回転を停止 させます。このときCD-ROMの電源は切れますが、システムの動作は継続してい ます。時間は10秒から15分の間とoff(動作しない)で設定します。

○ レジューム機能を設定する

レジューム時間を設定する

【Power Savings】 - 【Resume Time】 レジュームさせる時間を時:分:秒で設定します。

●レジューム時間を設定する

【Power Savings】 - 【Resume On Time】 【Power Savings】 - 【Resume Time】で設定した時間にレジュームさせるか どうかを設定します。

● 警告音を設定する

●ローバッテリ状態のときビーブ音を鳴らすか設定する

【Power Savings】 - 【Low Battery Beep】 バッテリがローバッテリ状態のとき、警告音を鳴らすか、鳴らさないかの設定を 行ないます。有効(Enabled)にすると警告音が鳴ります。

Note

クロックスピードが落ちると困るときは

メモリの中だけで計算を行なうようなプログラムを実行している場合にグローバルスタンバイの設定を行なっていると、準備状態に検出が正しくできないことがあり、グローバルスタンバイ状態になってしまうことがあります。このようなときは、無効(Disabled)に設定してください。



ネットワークを使っている場合

[Standby Timeout] の設定項目はすべて「Disabled」 に設定しておくことをおすすめします。



設定内容と初期値一覧

X==-	アイテム	デフォルト版定領	E(0F)
Main	System Time		時間を設定します。
	System Date		日付を設定します。
	Diskette A:	1.44MB,3 1/2"	フロッピーディスクドライブの種別を設定します。1.44MB.3 1/2/3
			モード対応ドライブ)を指定してください。
	DE Adapter 0 Mester		
	· Autotype Fixed Disk	Press Enter	前の画面で"None"となっているときに、ここで回を押すとHDDの情
			報が設定されます。
	· Type	Auto	HDDの容量、機能を自動検出します。
	· Oylinders		HDDのシリンダを設定します。通常TypeをAutoにしていればHDDの
			持つ情報を呼び出していきます。
	· Heads		HDDのヘッドを設定します。通常TypeをAutoにしていればHDDの持つ
			情報を呼び出していきます。
	· Sectors/Track		HDDのセクタを設定します。過常TypeをAutoにしていればHDDの特
			つ情報を呼び出していきます。
	· Write Precomp	None	HDDにWrite Precompの設定があるかないかを設定または表示しま
			₹.
	· Multi-Sector Transfers		Multi-Sectors-Transferで使用するセクタ数を表示します。
	· LBA Mode Control	Enabled	LBA modeの状況を表示します。
	32 Bit I/O	Disabled	HDDにアクセスする株、32 Bit VOで行うかどうかを設定します。この
			設定はDisableで使用してください。
	· Transfer Mode	Fast PIO 4	HDDの転送モードを表示します。
	IDE Adapter O SLave		
	· Autotype Fixed Disk	Press Enter	この機種にはスレーブとしてHDDを持つことができません。 この項目につ
			いては形をしないでください。
	Type	None	(操作の必要はありません)
	· Cylinders		(操作の必要はありません)
	· Heads		(操作の必要はありません)
	· Sectors/Track		(操作の必要はありません)
	· Write Precamp		(操作の必要はありません)
	· Multi-Sector Transfers	Disabled	(操作の必要はおりません)
	· LBA Mode Control	Disabled	(技作の必要はありません)
	- 32 Bit I/O	Disabled	(操作の必要はありません)
	· Transfer Mode	Disabled	(操作の必要はありません)
	IDE Adapter 1 Master		
	· Autotype Fixed Disk	Press Enter	この機種にはマスタとしてHDDを持つことができません。この項目に
			ついては設定しないでください。
	· Type	None	(操作の必要はありません)
	- Cylinders		(操作の必要はありません)
	Heads		(技作の必要はありません)
	- Sectors/Track		(接作の必要はおりません)
	· Write Precamp		(操作の必要はありません)
	· Multi-Sector Transfers	Disabled	(操作の必要はおりません)
	· LBA Mode Control	Disabled	(操作の必要はおりません)
	-32 Bit I/O	Disabled	(操作の必要はありません)
	Transfer Mode	Disabled	(操作の必要はありません)

×==-	アイテム	デフォルト設定値	院朝
Main	DE Adapter 1 SLave		
	· Autotype Fixed Disk	Press Enter	この機種にはスレーブとしてHDDを持つことができません。この項目につ
			いては限定しないでください。
	· Type	None	(操作の必要はありません)
	Oylinders		(操作の必要はありません)
	· Heads		(操作の必要はありません)
	· Sectors/Track		(操作の必要はありません)
	· Write Precomp		(操作の必要はありません)
	- Multi-Sector Transfers	Disabled	(操作の必要はありません)
	· LBA Mode Control	Disabled	(操作の必要はありません)
	- 32 Bit I/O	Disabled	(操作の必要はありません)
	- Transfer Mode	Disabled	(操作の必要はありません)
	Video System	EGA/VGA	表示システムを設定します。本機はEGA/VGAです。それ以外は設定し
	Video dystem	CON YOR	ないでください。
	Memory Cache		WOLCALCON.
		Enabled	キャッシュを使用するかしないかを設定する
	- External Cache	Dienen	ナムシンゴモ2043-00,09からないの名称を3-6
	Memory Shadow	Fraklad	German
	- System shadow	Enabled	国産です。
	- Video shadow	Enabled	VIDEO BIOS領域をShadow RAMIC展開するかしないかを設定しま
			す。デフォルト以外の設定を行わないでください。
	Boot sequence		
	- POST Errors	Enabled	ブート中に、興害発生を検出した場合、そのまま08のブートを開始す
			るか、キー入力を持つかを設定します。Enabledでキー入力待ちとな
			ります。
	- Boot sequence	C: then A:	起動的のデバイスを決定します。
	· Floppy Check	"Enabled"	ブート中にFDDの検査を行うか行わないかを設定します。Enabledで
			検査を行います。
	· Summary screen	Enabled	フート完了後、OS起動前に、ハードウェア構成を表示するかしないか
			を設定します。Enabledで表示します。
	KeyBoard	Japanese	日本語キーボードと英語のキーボードの配列を変更します。
	Num Look		
	· Numlock	Off	起動時にNumlockをOnにしておくかOffiこしておくかを設定します。
	· Key Click	Disabled	キー入力時、クリック音を出すか出さないかを設定します。Enabled
			でクリック音を出します。
	· Keyboard autorepeat rete	30/sec	オートリピートの個階を設定します。
	 Keyboard autorepeat delay 	1/2 sec	オートリビートが始まるまでの問題を設定します。
	SETUP	Enabled	ブート時「F2」 キーによるセットアップメニューへのジャンプをする
			かしないかを設定します。
	· Display Device	LCD	起動時のデバイスを決定します。
	Text Mode Expension :	Disabled	テキストモードの側面表示を行う時、画面一杯に広げて表示するかし
			ないかを設定します。Engbledで拡張表示します。
	Graphic Mode Expansion:	Disabled	グラフィックス表示で800x600未満の画面表示を行う時、画面一杯
	Common Co		に広げて表示するかしないかを設定します。Enebledで拡張表示しま
			T.
	System Information		BIOS、キーボードBIOS、メモリーサイズなど、システムの状態を表
	System From Book		示します。

メニュー	アイテム	デフォルト設定値	1989
Advanced	Integrated Peripherals		
	- COM port	"3F8h, IRQ 4"	COMボートと旧口を設定します。
	· I/DA port	"2F8h IRQ 3"	FDAボートとIRQを設定します。
	· LPT port	"378h, IRQ 7"	プリンタポートとIROを設定します。
	· LPT mode	ECP	プリンタポートのモードを設定します。
	Audio I/D Address	220h	オーディオコントローラのボートアドレスを設定します。
	· Audio IRQ Number	5	オーディオコントローラのRQを設定します。
	· Audio DMA Channel	1	オーディオコントローラのDMAを設定します。
	· CardBus Native Mode	Disabled	カードバスを使用するか使用しないかを設定します。カードバスを使
			用できるようにすると、適常のPCMGIAはカードバスを使用する使用
			しないは別として1枚しか使用できません。出前的はPCMCIAか2枚機
			用できるよう設定しています。
	Plug & Play 0/S	Yes	Windows95用にPnP機能が内臓されていることを表示します。
	Large Disk Access Mode		使用するOSにより設定します。通常はDOSを設定します。
Security	Supervisor Password is	Disabled	スパーパイザパスワードが設定されているかどうかを表示します。
Coounty	User Password is	Disabled	ユーザーバスワードが設定されているかどうかを表示します。
	Set Supervisor Poesword is		スパーバイザパスワードが設定を設定します解除は入力面面できキー
	del aubervieur Erdeswurd is	PIESS DILE	
			を押すと解除されます。その際ユーザーバスワードも設定していると、
			ユーザーパスワードも解除されます。
	Set User Possword	Press Enter	スパーパイザパスワードが設定を設定します。解除は入力固直でデギーを
			押すと開除されます。
	Password on boot	Disabled	起動時にパスワードを聞いてくるか聞いてこないかを設定します。
Power Savings	. annual mannual .	ON/OFF	サスペンドレジュームまたは電源スイッチかを選択します。
	Lid Switch	Enabled	液晶ディスプレイのふたを閉じたときにバックライトを消すか
			(Desabled)、サスペンドさせるか(Enabled)を設定します。
	Low Battery Beep	Enable	ローバッテリ勢のピープ音を鳴らすかどうかを設定します。
	Power Savings	Maximum Power Savings	パッテリ状態でのパワーマネジメントを設定します。ACアダプタでの使用
			時はパワーマネジメントは効きません。
	idle Mode	On	CPUのパワーマネジメントを設定します。
	Standby Timeout	6 Minutes	グローバルスタンパイを設定します。
			キーボード、マウス、HDD、FDD、IRQの監視を行います。
	Auto Suspend Timeout	10 Minutes	メモリーの一郎に最低限の電力がけを残しサスペンドします。
	Hard Disk Timeout	45 Seconds	7-HDDのオフタイマーを設定します。HDDへのアクセスで動作を開始 します。
	Video Timeout	2 Minutes	表示画面のオフタイマーを設定します。キーボードとマウスのアクセ スで動作を開始します。
	CD-ROM Timeout	45 Seconds	CD-ROMのオフタイマーを設定します。CD-ROMへのアクセスで 動作を開始します。
	Resume On Time	Off	「Resume Time」で設定した時間にレジュームするかどうか設定します。
	Resume Time	00:00:00	設定した時間にレジュームします。
Exit	Discard Changes & Exit		設定した内容が開始となり、SCUを終了します。
	Save Changes & Exit		形定した内容が記録され、BCUを終了します。
	Get Default Values		各々の設定がデフォルトに戻ります。
	Load Previous Values		設定を変更しても、SCUに入った時の値に戻ます。